

Opstart og fejlfinding - Dispensere

Opstart:

1. Isæt batterier
2. tænd for den
3. før en hånd helt op under sensoren i 2-3 sek. Og fjern hånden igen
4. vent 5 sek.
5. før nu hånden op under dispenseren igen og den vil gi et spray når de er ca. 7 cm fra dispenseren

Mulige løsninger ved drift problemer:

1. registrerer ikke når man har en hånd under, måske en enkelt eller et par gange efter man har slukket og tændt for den igen.

Løsning: Batterier skal skiftes (opstart gentages efter batteriskift)
(ikke alle batterier er lige gode desværre, og dette kan også påvirke driften)

2. Den drypper

Løsning: Tjek om dyse sidder rigtigt.

3. Sprøjter skævt eller meget lidt.

Løsning: Der er kommet noget i dysen, eller der sidder noget på dysen. Rengøring nødvendig.

